

BACKPLATE OHMY

OHM/001/XXX

- Le poteau de montage est toujours universel – une plaque arrière distincte est prévue pour chaque marque/modèle de chargeur EV, qui connecte le chargeur EV au poteau de montage.
- Montage facile de la plaque arrière sur le poteau de montage.
- Les 4 vis nécessaires pour fixer la plaque arrière au poteau de montage sont incluses avec la plaque arrière.
- Les dimensions varient d'une plaque arrière à l'autre.



ABB Terra Alfen Single S Easee ABL Wallbox eM4 Single ABL Wallbox eM4 Twin Etrek Huawei Loxone Mennekes Amtron 4You MyEnergi Ohme Peblar Powerdale Sigen Smappee eTap Pro Wallbox Pulsar Zaptec Go Zaptec Pro	OHM/001/ABB OHM/001/AFS OHM/001/EAS OHM/001/eM4/SIN OHM/001/eM4/TWI OHM/001/ETR OHM/001/HUA OHM/001/LOX OHM/001/MEN OHM/001/MYE OHM/001/Ohme OHM/001/PEB OHM/001/POW OHM/001/SIG OHM/001/SMA OHM/001/TAP OHM/001/WBP OHM/001/ZGO OHM/001/ZPRO
---	---

